

4. MONTERING

⚠ OBSERVA

Risk för personskador på grund av överföring av stötar

Ansiktsskydd som bärs ovanpå ordinarie glasögon kan överföra stötar och skada användaren.

► Se noga till att de ordinarie glasögonen och ansiktsskyddet sitter rätt.

4.1 MONTERING AV KLARVISIR



✓ Låsen på visirfästet är vågrätt uppriktade.

1. Placera klarvisiret centriskt på visirfästet och snäpp fast det.
2. Vrid låsen nedåt.

5. RENGÖRING

Avlägsna smuts med mild tvållösning och ljummet vatten. Skölj sedan glasögonen och torka dem med en ren bomullstrasa som inte repar. Använd inga alkohol-, slipmedels- eller lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel. Rengör dem inte med pappersdukar.

6. TRANSPORT

Transportera i skyddshölje eller förvaringsbox.

7. FÖRVARING

Förvara i skyddshölje eller förvaringsbox. Förvara vid temperaturer mellan +5 °C och +40 °C och relativ luftfuktighet lägre än 90 %. Förvara inte i närheten av frätande, aggressiva eller kemiska ämnen, lösningsmedel, fukt eller smuts.

8. HÅLLBARHETSTID

Kassera glasögonen senast 2 år efter tillverkningsdatumet och om de blir skadade eller starkt smutsiga. Tillverkningsdatum se påskriften ☞ (MM/ÅÅÅÅ) på förpackningen eller etiketten.

9. AVFALLSHANTERING

Sortera som hushållsavfall efter avsedd användning.

10. CERTIFIERING

Ansiktsskydd enligt EN 166:2001. Uppfyller kraven i PSU-förordningen (EU) 2016/425. Riskklass II.

Provade och certifierade av: CCQS UK, Ltd. · 5 Harbour Exchange Square · Canary Wharf · London E14 9GE · Storbritannien· Anmält organ nummer: 1105

EU-försäkrän om överensstämmelse finns på följande adress:

<https://www.hoffmann-group.com/service/downloads/doc>